

ANEXO "A"

PROCEDIMIENTOS DE RESPUESTAS PREPLANEADAS (PRP) EN CASO DE ZARPE DE EMERGENCIA INMEDIATA POR EVACUACIÓN PREVENTIVA O ESTADO DE AMENAZA DE ALERTA O ALARMA DE TSUNAMI PARA ÁREA DE OPERACIÓN UNIDADES

EJECUCIÓN	ACCIÓN	RESPONSABLE	FRECUENCIA	OBSERVACIÓN
1	ORDENAR EL ALISTAMIENTO PARA ZARPE DE EMERGENCIA POR LÍNEA DE PUERTO.	JEFE DE SERVICIO ESCUADRA	INMEDIATO	CANCELACIÓN SÓLO PUEDE SER ORDENADA POR CJE, COMOPER O CJA
2	INFORMAR A CJE Y JEME.	JEFE DE SERVICIO ESCUADRA	INMEDIATO	POR CUALQUIER MEDIO DE COMUNICACIONES.
3	ESTABLECERSE EN EL PUENTE INSIGNIA, ASEGURANDO COMUNICACIONES CON LAS UNIDADES DE LA ESCUADRA.	JEFE DE SERVICIO ESCUADRA	INMEDIATO	COMUNICACIONES SE EFECTUARÁN POR VHF PORTÁTIL (PLAN FELINO) Y EN FORMA SECUNDARIA POR LÍNEA DE PUERTO.
4	VERIFICAR EN PC TSUNAMI INFORMACIONES SOBRE EL EVENTO SÍSMICO O ESTADO DE AMENAZA ESTABLECIDO POR SNAM.	ODM INSIGNIA	INMEDIATO	HABILITAR COMUNICACIONES SATELITALES.
5	SOLICITAR APOYO DE REMOLCADORES DE EMERGENCIA	JEFE DE SERVICIO ESCUADRA	INMEDIATO	
6	DISPONER CORTE DE CABLES DE PODER O RETIRO DE CABLES.	JEFE DE SERVICIO ESCUADRA	INMEDIATO / 10 MINUTOS / RETIRO DE CABLES	INMEDIATO: SI SE RECIBE INFORMACIÓN DE ALERTA O ALARMA DE TSUNAMI EN LA REGIÓN. 10 MIN: CON EVACUACIÓN PREV. EN VALPARAÍSO O ÁREA DE OPERACIONES Y NO SE DISPONGA DE INFORMACIÓN A LOS 10 MIN DE HABER DISPUESTO EL ZARPE DE EMERGENCIA (MSG Y WEB SNAM). RETIRO DE CABLES: CASO ALERTA O ALARMA SEA FUERA DE LA REGIÓN Y EL TIEMPO DE ARRIBO SUPERA LOS 60 MINUTOS.
7	AUTORIZAR EL ZARPE SEGÚN CONDICIÓN "LISTO A ZARPAR" Y SECUENCIA PRESTABLECIDA.	JEFE DE SERVICIO ESCUADRA	DESPUÉS DE 10 MIN	UNA VEZ UNIDADES INFORMAN LISTO A ZARPAR J.S. ORDENA EL ZARPE SEGÚN LA SECUENCIA ESTABLECIDA PREVIAMENTE O LA MEJOR CONDICIÓN SEGÚN EL SITIO DE ATRAQUE Y MANIOBRABILIDAD,

				PREVALECIENDO SIEMPRE LA RAPIDEZ POR SALVAR LA UNIDAD Y SU DOTACIÓN. J.S. REITERA EL ÁREA DE ESPERA DE LAS UNIDADES, CUANDO EL ZARPE OCURRE EN VALPARAÍSO.
8	MANTENERSE INFORMADO DEL ESTADO OPERATIVO Y LIMITACIONES DE LAS UNIDADES DE LA ESCUADRA.	JEFE DE SERVICIO ESCUADRA	PERMANENTE	
9	ESTABLECER COMUNICACIONES CON COMBASEVALP PARA RETIRO DE PASARELAS Y APOYO PERSONAL PARA LARGAR ESPÍAS. COORDINAR CON COMBASEVALP EL RETIRO DE GENERADORES Y CALDERETAS DESDE MOLO.	JEFE DE SERVICIO ESCUADRA	INMEDIATO	PARA ARRIBOS PRONOSTICADOS MAYOR A 60´.
10	MANTENER MONITOREO INFORMACIONES DEL SNAM DE MANERA DE TENER ACTUALIZADA CONDICIÓN DEL ESTADO ESTABLECIDO.	JEFE DE SERVICIO ESCUADRA	PERMANENTE	VERIFICAR PÁGINA WEB PREDEFINIDA EN CIC INSIGNIA O TELÉFONO J.S.
11	ESTABLECER REGISTRO DE ACONTECIMIENTOS Y ACCIONES REALIZADAS.	JEFE DE SERVICIO ESCUADRA	INMEDIATO	

FASE POST EMERGENCIA	DESDE QUE SE CANCELA EL ESTADO DE PRECAUCIÓN, ALERTA O ALARMA DE TSUNAMI, HASTA ESTABLECER CONDICIÓN NORMAL.			
	ACCIÓN	RESPONSABLE	FRECUENCIA	OBSERVACIÓN
1	INFORMAR LA NUEVA CONDICIÓN A LAS UNIDADES.	ESCUADRA	DE ACUERDO A SITUACIÓN	
2	SOLICITAR A LA ZONA NAVAL ESTADO Y CONDICIONES DEL PUERTO Y MOLO.	JEME	DE ACUERDO A SITUACIÓN	
3	DE ACUERDO A CONDICIONES DEL PUERTO, FONDEAR CON UNIDADES A LA GIRA O A SITIOS DE ATRAQUE EN MOLO.	ESCUADRA	DE ACUERDO A SITUACIÓN	
4	MANTENER GRADO DE ALISTAMIENTO DE UNIDADES DE REACCIÓN RÁPIDA, EN CASO DE TENER QUE EFECTUAR OPERACIONES HA/DR.	JEME/A-3	PERMANENTE	
5	MANTENERSE INFORMADO DEL ESTADO OPERATIVO Y LIMITACIONES DE LAS UNIDADES DE LA ESCUADRA.	JEME/A-4	PERMANENTE	