

ORDEN AL TIMONEL

ORDEN (Significado)	TIMONEL REPITE LA ORDEN	AVISA ORDEN CUMPLIDA
ESTRIBOR CIERRA (Caer rápidamente a la banda indicada).	ESTRIBOR CIERRA (Cumplir la orden con la mayor rapidez posible. No cerrar hasta el tope del sistema)	CERRADO ESTRIBOR
BABOR 15° DE CAÑA (Caer a la banda indicada con mayor o menor rapidez, según la caña ordenada).	BABOR 15° DE CAÑA	15° DE CAÑA BABOR
LEVANTANDO (Disminuir la velocidad de caída).	LEVANTANDO	LEVANTANDO 30°, 20°, 10°, 5° (Avisa sucesivamente la caña y con 5° espera una nueva orden)
AL MEDIO (Caer con la viada).	AL MEDIO (Atención con la rosa del compás).	CAÑA AL MEDIO (Esperando el Así).
ASÍ (Indicar la proa a que se desea gobernar).	ASÍ (Contrarresta la caída)	A RUMBO 200° (Gobierno al nuevo rumbo).
GOBIERNE 2° DE COMPÁS MAS A BABOR	GOBIERNE 2° DE COMPÁS MÁS A BABOR. (Colocar la caña adecuada)	A RUMBO 198° (Gobierno al nuevo rumbo).
A RUMBO (Compara el rumbo del timonel con el ordenado).	A RUMBO (Mantiene la proa exactamente).	ASÍ, 198° (Le avisa dos veces salvo orden contraria).
BABOR 5° MAS DE CAÑA (Aumenta la velocidad de caída).	BABOR 5° MAS DE CAÑA	20° DE CAÑA A BABOR (Avisa el total de caña a babor).
5° MENOS DE CAÑA (Disminuir la velocidad de caída).	5° MENOS DE CAÑA	15° DE CAÑA A BABOR (Avisa el total de caña a babor).
CAMBIA LA CAÑA (Favorecer la caída del buque cuando se maniobra con las máquinas).	CAMBIA LA CAÑA (Coloca rápidamente la misma caña a la banda contraria).	15° DE CAÑA A ESTRIBOR
AGUANTA LA CAÍDA (Detener la caída rápidamente cuando esta próxima al ASI).	AGUANTA LA CAÍDA (Colocar 15° de caña a la banda contraria, la irá levantando poco a poco sin detener la viada.)	<i>Espera un ASÍ.</i>

ORDENES A LAS MÁQUINAS MOTRICES

ORDEN (Significado)	TELEFONISTA REPITE LA ORDEN	AVISA ORDEN CUMPLIDA
REPETIDO A LAS MÁQUINAS (ESTRIBOR / BABOR) <i>(Avisar listo a la máquina para el zarpe o maniobra).</i>	REPETIDO A LAS MÁQUINAS (ESTRIBOR / BABOR) <i>(Ver nota)</i>	REPETIDO A LAS MÁQUINAS (ESTRIBOR / BABOR)
AMBAS MÁQUINAS (ESTRIBOR / BABOR) AVANTE DESPACIO <i>(Mover adelante las máquinas con el poder indicado).</i>	AMBAS MÁQUINAS (ESTRIBOR / BABOR) AVANTE DESPACIO	DESPACIO AVANTE AMBAS MÁQUINAS (ESTRIBOR / BABOR)
PARA AMBAS MÁQUINAS (ESTRIBOR / BABOR) <i>(Parar las máquinas, o solo la de estribor / babor).</i>	PARA AMBAS MÁQUINAS (ESTRIBOR / BABOR)	AMBAS MÁQUINAS (ESTRIBOR / BABOR) PARA
AMBAS MÁQUINAS (ESTRIBOR / BABOR) ATRÁS MEDIA FUERZA	AMBAS MÁQUINAS (ESTRIBOR / BABOR) ATRÁS MEDIA FUERZA	MEDIA FUERZA ATRÁS AMBAS MÁQUINAS (ESTRIBOR / BABOR)
AMBAS MÁQUINAS (ESTRIBOR / BABOR) AVANTE TODA FUERZA	AMBAS MÁQUINAS (ESTRIBOR / BABOR) AVANTE TODA FUERZA	AVANTE TODA FUERZA AMBAS MÁQUINAS (ESTRIBOR / BABOR).
AMBAS MÁQUINAS (ESTRIBOR / BABOR) ATRÁS DESPACIO	AMBAS MÁQUINAS (ESTRIBOR / BABOR) ATRÁS DESPACIO	ATRÁS DESPACIO AMBAS MÁQUINAS (ESTRIBOR / BABOR)
AMBAS MÁQUINAS (ESTRIBOR / BABOR) REPETIDO AVANTE (ATRÁS) <i>(Cuando se necesita el máximo de poder para evitar un peligro).</i>	AMBAS MÁQUINAS (ESTRIBOR / BABOR) REPETIDO AVANTE (ATRÁS) <i>(Ver nota)</i>	AVANTE (ATRÁS) REPETIDO AMBAS MÁQUINAS (ESTRIBOR / BABOR)
PARA FINAL A LAS MÁQUINAS (BABOR / ESTRIBOR) <i>(Para las máquinas al término de la maniobra de fondeo).</i>	PARA FINAL A LAS MÁQUINAS (BABOR / ESTRIBOR) <i>(Ver nota)</i>	AMBAS MÁQUINAS (ESTRIBOR / BABOR) PARA FINAL
Ordenes por revoluciones o por velocidad		
AMBAS MÁQUINAS (ESTRIBOR / BABOR) AJUSTAR 120 REVOLUCIONES	AMBAS MÁQUINAS (ESTRIBOR / BABOR) AJUSTAR 120 REVOLUCIONES	120 REVOLUCIONES CONTESTADAS AMBAS MÁQUINAS (ESTRIBOR / BABOR)
AJUSTAR 12 NUDOS.	AJUSTAR 12 NUDOS.	12 NUDOS AJUSTADOS.

Nota: Mover rápidamente los indicadores en sentido contrario, llevándolos inmediatamente a la posición que se desea).